

## TECHNISCHES DATENBLATT/ HACCP-ANFORDERUNGEN

# PULY MILK<sup>®</sup> Plus Flüssig

REINIGER FÜR CAPPUCCINOAUTOMATEN UND RESTE AUS MILCH UND KAFFEE

Produktzusammensetzung an das Gesundheitsministerium übermittelt – BERUFSGEBRAUCH -

*...mehr als nur ein Reiniger!*

**EIGENSCHAFTEN: PULY MILK Plus flüssig**, Ergebnis einer konstanten Produktentwicklung unseres "C.S.A.S." (Forschungszentrum für Spezialanwendungen) ist für die tägliche Wartung des **CAPPUCCINO-AUTOMATEN** und für die Entfernung von Resten aus Milch und Kaffee unentbehrlich, usw.... **PULY MILK Plus flüssig** ist „mehr als nur ein Reiniger“: Das Produkt desodoriert, sorgt für anhaltende Funktionsfähigkeit des **CAPPUCCINO-AUTOMATEN**, entfernt organische Rückstände, die zu Schimmel- und Geruchsbildung sowie zu Funktionsstörungen des Geräts führen können und entspricht den durch FDA genehmigten Stoffen, die im Verzeichnis CFR 21 enthalten sind (**durch NSF International geprüft und zertifiziert - Protocol P152 Health Effects and Corrosivity of Commercial Espresso Machine Chemical Cleaner**).

**GEBRAUCHSHINWEIS: Reinigung des Cappuccino-Automaten:** a) 25 ml **PULY MILK Plus flüssig** mit 0,5 Liter kalten Wassers verdünnen b) Die Lösung durch das dafür vorgesehene Rohr ansaugen lassen, indem man wiederholt die in der Gebrauchsanleitung angegebene Taste niederdrückt c) Abspülen durch Ansaugen von mindestens 2 Liter sauberen Wassers. Der Cappuccino-Automat kann unmöglich warmes Wasser ansaugen, verwenden Sie deshalb ausschließlich nicht erwärmtes Wasser.

**Vollständige Reinigung des Geräts:** Eine Lösung aus 25 ml **PULY MILK Plus flüssig** je 0,5 Liter sehr warmen Wassers bereitstellen; verwenden Sie dabei Kunststoff-Edelstahl- oder Glasbehälter (kein Aluminium); zerlegen Sie das Gerät in seine Einzelteile und tauchen Sie sie 2-3 Stunden lang in die Lösung (bei Bedarf auch über Nacht); spülen Sie sie daraufhin zweimal mit sauberem Wasser. Die Lösung kann benutzt werden, um auch die Lanze des Dampfes, die Milchkanne und die schmutzigen Beiwerke aus Milch oder Kaffee zu putzen.

**ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT: PULY MILK Plus flüssig** wird normalerweise nach 50/100 Tassen Schaummilch verwendet bzw. immer, wenn die Leistung des Geräts beeinträchtigt zu sein scheint. Als Vorbeugungsmaßnahme ist die Anwendung jedoch **mindestens einmal täglich** empfehlenswert, um zu verhindern, dass die gewärmte Milch antrocknet und einen nur schwer zu entfernenden Belag bildet.

**EIGENE KONTROLLE:** Sichtkontrolle des Ergebnisses. Kontrollieren, dass keine unangenehmen Gerüche zurückbleiben. Gegebenenfalls den Reinigungsvorgang wiederholen.

**KRITISCHE PUNKTE:** Die Dichtungen auf Unversehrtheit prüfen, gegebenenfalls durch Neue austauschen. Kontrollieren, dass der Ablauf des Tropfenfängers nicht verstopft ist, damit der sich bei der Reinigung mit **PULY MILK Plus flüssig** bildende Schaum ungehindert abfließen kann.

**INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT:** Siehe SICHERHEITSDATENBLATT. Beim Reinigungsvorgang auf heiße Wasserspritzer achten; Schutzkleidung tragen (Handschuhe usw.).



### VERPACKUNG:

**Puly Milk<sup>®</sup> Plus flüssig**  
**1- Liter - Flasche**  
**mit automatischem Dosierer**  
Karton à 12 Flaschen

**Puly Milk<sup>®</sup> Plus flüssig**  
**100 ml - Flasche**  
Karton à 24 Flaschen